

## Nulstilling af Service Interval indikatoreren.

### SI Service Interval

Skal du have resat din service indikator - kan du følge denne vejledning.

En trådlus/forbindelse/bro skabes mellem STEL og SI reset.

HUSK - forbindelsen skal gøres med noget kraftigt ledning, f.eks. ombukket 2,5 mm<sup>2</sup> installationsledning.

### 09/86<2000 (20-polet stik)

- ◆ Tænding på
- ◆ Den ene ende i ben-19 (STEL/GND)
- ◆ Olieservice:
  - Den anden i ben-7 i 3 sekunder
- ◆ Inspektion:
  - Den anden i ben-7 i 12 sekunder
- ◆ Årskontrol:
  - Inspektion, vent 10 sekunder og inspektion igen

