

# Nulstilling af BMW automatgearkasse.

Du kan nulstille din BMW automatgearkasse på følgende måde:

- 1. Sæt tænding på, men start ikke.**
- 2. Træd speederen helt i bund (forbi kick-down punktet), hold den der i 30 sekunder.**
- 3. Slip speederen, start motoren og kør en frisk kort tur.**

Når du har nulstillet gearkassen lærer den, hvordan din sædvanlige kørestil er.

Men hvis fejlen eller fejlene kommer igen, skal du selvfølgelig have gearkasse m.v. undersøgt for eventuelle alvorligere fejl.