

Initialisering af regnsensor kan gøres uden tester:

1. Viskerarm skal stå på slukket
2. Tænding fra
3. Radiotænding (første klik) til i 20 sekunder
4. Tænding fra
5. Radiotænding til
6. Tænding til
7. Viskerarm stilles på første trin (visker kører et stykke tid og stopper, derefter er sensoren initialiseret)